



	Prüfkriterien	OK	Nicht Bestanden	Serien-nummer:
				Anmerkungen
1.	Betriebsanleitung vorhanden			
2.	Kontrolletikett und Gültigkeitsplakette aufgeklebt			
3.	Gesicherter Zugang zum System vorhanden			
4.	Dachneigung < 5°			
5.	Erforderliche Freiraumhöhe vorhanden			
6.	Auflastmaterial: (..... kg/m ³)			
7.	Schichtdicke: cm			
8.	Mindestauflast pro Pfosten 720 kg (in trockenem Zustand) bei "Glide Solo"			
9.	Mindestauflast pro Pfosten 1800 kg (in trockenem Zustand) bei "Glide Duo"			
10.	Das Auflastmaterial ist gleichmäßig (oder laut Verlegeplan) verteilt			
11.	Platzierung der Pfosten entspricht dem Verlegeplan			
12.	Pfostenabstand: min. 1,5 m, max. 8,0 m			
13.	Abstand zur Absturzkante min. 2 m, max. 8,5 m (bei Std. 3x3 m Sicherungsteppichgröße)			
14.	Pfosten stehen senkrecht			
15.	Pfosten und GFK-Kegel sind unbeschädigt			
16.	Das Seil ist durch das Rohr der überfahrbaren Köpfe geführt und gepresst			
17.	Das Seil läuft ohne Hindernisse frei durch und der DiaGlider läuft am Seil einwandfrei durch			
18.	Das Seil ist an beiden Löcher des Seilspanners gut sichtbar			
19.	Das Seil ist unbeschädigt (keine beschädigten Kardeele)			
20.	Das Seilende ist mit dem pressbaren Viereckschluss befestigt			
21.	Das Seil ist voll im Pressschlauch eingeführt und das Seilende an beiden Löchern des Schlauchs gut sichtbar			
22.	Das Seil ist straff gespannt, der Durchhang in der Feldmitte beträgt ≤ 5 cm			
23.	Der Abstand zwischen Seil und Schüttungsoberfläche beträgt min. 5 cm			
24.	Alle Bestandteile sind ordnungsgemäß eingebaut			
25.	Keine systemfremden Elemente eingebaut			
26.	Keine Verschmutzungen			
27.	Metallelemente sind frei von Korrosion			
28.	Die bestimmungsgemäße Verwendung ist nicht behindert			
DER ZUSTAND DES SYSTEMS IST GEEIGNET UND AUSREICHEND, DAS SYSTEM WIRD ZUR WEITEREN BENUTZUNG FREIGEgeben				
DER ZUSTAND DES SYSTEMS IST FÜR DIE WEITERE BENUTZUNG NICHT GEEIGNET, DAS SYSTEM IST GESPERRT!				
Auflistung der Mängel:				



FREIGABE DER BETRIEBSERLAUBNIS

Die folgende DiaSafe Line „Glide“ Anschlageinrichtung, Serien-Nr.:..... ist laut dem o.g Prüfprotokoll

FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG GEEIGNET.

Die Betriebserlaubnis ist 12 Monate gültig.
Datum der nächsten Überprüfung: spätestens bis

Die Erlaubnis wurde erteilt von:Unterschrift:.....

Ich bestätige hiermit, eine Kopie des Prüfprotokolls und der Betriebserlaubnis erhalten zu haben, und ich werde diese dem Besitzer der Anlage aushändigen.

Datum:

Unterschrift des Vertreters des Eigentümers:

AUSSETZUNG DER BETRIEBSERLAUBNIS

Weitere Benutzung der folgenden DiaSafe Line „Glide“ Anschlageinrichtung, Serien-Nr.:..... laut dem o.g Prüfprotokoll ist

VERBOTEN!

Die festgestellten Mängel müssen durch eine sachkundige Person beseitigt werden. Danach ist das System erneut einer Prüfung zu unterziehen.

Die Erlaubnis wurde ausgesetzt von:Unterschrift:.....

Ich bestätige hiermit, eine Kopie des Prüfprotokolls und der Aussetzung der Betriebserlaubnis erhalten zu haben, und ich werde diese dem Besitzer der Anlage aushändigen.

Datum:

Unterschrift des Vertreters des Eigentümers: